

高速、大容量入力ボード (LVDS インターフェース)

MS-PCI (下位 DLL) ソフト仕様書

第 2 版

株式会社 ファード

〒183-0006 府中市緑町 3 - 8 - 2 新東邦ビル 4 F

TEL 042-362-5072 FAX 042-369-8026

fird@coral.ocn.ne.jp www2.ocn.ne.jp/~fird

【改版履歴】

年月日	改 版 内 容
2002 . 7/22	初 版
2005 . 9/30	第 2 版 Windows2000/XP のインストール説明追加

目 次

1 . MS - PCIボードのドライバインストール方法	4
1 - 1 . WindowsNT の場合	4
1 - 2 . Windows2000/XP の場合	4
2 . 添付ソフト	5
2 - 1 . ドライバ	5
2 - 2 . 関数 (DLL で提供し、WindowsNT/2000/XP は、同じファイルを使用します。)	5
2 - 3 . サンプルプログラム	5
3 . 開発について	6
3 - 1 . 開発環境	6
3 - 2 . ライブラリのインストール	6
3 - 3 . ライブラリのリンク	6
3 - 4 . ドライバ転送用のメモリ	6
4 . プログラム手順	7
4 - 1 . ボードのオープン	7
4 - 2 . ボードのクローズ	7
4 - 3 . PCI I/Oアクセス	7
4 - 4 . ターゲットモード	7
4 - 5 . マスタモード	8
5 . 割り込みについて	10
6 . 構造体	12
6 - 1 . PCIコンフィグレジスタ情報用構造体	12
6 - 2 . エラーコード	12
6 - 3 . I/Oアドレスオフセット	12
6 - 4 . 動作モード用定数	13
6 - 5 . 割り込み関連コード	13
6 - 6 . ステータス	14

7 . 関数一覧	15
8 . 個別関数説明	16
関数 1 ボードのオープン	16
関数 2 ボードのクローズ	17
関数 3 割り込みの登録	18
関数 4 割り込みステータスクリア	19
関数 5 割り込みマスクのセット	20
関数 6 割り込みマスクのクリア	21
関数 7 アクセスモードを設定する	22
関数 8 マスタ転送方向の設定	23
関数 9 マスタ転送バイト数の設定	24
関数 10 マスタ転送開始	25
関数 11 マスタ転送強制終了	26
関数 12 割り込みステータスリード	27
関数 13 マスタ転送ステータスリード	28
関数 14 ドライバのマスタ転送用バッファ取得 (パソコンのメモリ)	29
関数 15 ドライバのマスタ転送用バッファ解放 (パソコンのメモリ)	30
関数 16 ドライバのバッファのリード	31
関数 17 ドライバのバッファのライト	32
関数 18 PCIのI/O空間リード	33
関数 19 PCIのI/O空間ライト	34
関数 20 PCIのメモリ空間リード	35
関数 21 PCIのメモリ空間ライト	36
関数 22 PCIコンフィグレジスタリード	37

1 . MS - P C Iボードのドライバインストール方法

1 - 1 . WindowsNT の場合

- (1) Window NT(Ver 4.0)で、上のドライバ部分を HardDisk のディレクトリにし、ENABLE.BAT をマウスのダブルクリックで実行します。(または DOS 窓で実行します)。所定のところにドライバファイルがコピーされます。
- (2) この後、PC を再立ち上げて下さい。
- (3) 立ち上がったら、コントロールパネルの「デバイス」を立ち上げ、「MS_PCI」を探し、それを「開始」させて下さい。「開始」できれば、ドライバはインストール完了です。

1 - 2 , Windows2000/XP の場合

- (1) パソコンの電源を切って、本ボードを P C Iバスに挿入します。
- (2) 立ち上げの途中で、P Cボードのドライバーのインストールを要求してきますので、MSpci . inf を指定してください。
後は、自動的にインストールをしてくれます。
- (3) インストールが、終わりましたら <コントロールパネル> <システム>
<ハードウェア> <デバイスマネージャ> に以下の表示があれば終了です。

```
F i r d M S - P C I
  |
  └─ M S - P C I
```

2 . 添付ソフト

2 - 1 . ドライバ

(1) WindowsNT

¥NT_Driver¥ MSPCI.SYS (ドライバー本体)
MSPCI.INI (インストール情報)
ENABLE.BAT (インストール実行バッチ)
REGINI.EXE (Windows側のレジストリ登録用)

(2) Windows2000/XP

¥2k_Driver¥ ms_pci.sys (ドライバー本体)
MSpci.inf (インストール情報)

2 - 2 . 関数 (DLL で提供し、WindowsNT/2000/XP は、同じファイルを使用します。)

(1) 下位 DLL

MSPCIDLL.LIB (コンパイル時の参照ファイル)
MSPCIDLL.DLL (関数本体)
MSPCIDLL.H (関数定義)

(2) 上位 DLL

MSPCIAPI.LIB (コンパイル時の参照ファイル)
MSPCIAPI.DLL (関数本体)
MSPCIAPI.H (関数定義)

・以上のファイルは、サンプルプログラムのソースファイル (¥MsTestSamle¥) に含まれています

2 - 3 . サンプルプログラム

¥MsTestSample¥ MSCITEST.EXE (実行ファイル)
およびその project file 一式

3 . 開発について

3 - 1 . 開発環境

WindowsNT/2000/XP で、Visual C/C++を使用して開発できます。

3 - 2 . ライブラリのインストール

ライブラリは、DLL形式で、添付ソフトの¥MsTestSampl¥にある MspciDll.Dll と MspciApi.Dll を Windows の System ディレクトリか 実行ファイルのあるディレクトリにコピーします。

3 - 3 . ライブラリのリンク

メニューの [ビルド] [設定] の "リンク" インデックスを選択して、
その中のオブジェクト/ライブラリ モジュールに
" MspciDll.lib MspciApi.lib " を入力して設定します。
" MspciDll.lib " と " MspciApi.lib " ファイルは、Visual C/C++の
プロジェクトのあるディレクトリにコピーします。
ファイルは、添付の¥MsTestSampl¥ディレクトリにあります。

また、定義用ファイルとして " MspciDll.h " と " MspciApi.h " を作成プログラム
に include してください。

ファイルは、添付の¥MsTestSample¥ ディレクトリにあります。

3 - 4 . ドライバ転送用のメモリ

マスタモード時、転送データ容量分のパソコンの物理メモリ (連続したエリア) を
確保しますので、大容量のデータを転送しようとする、他のアプリケーションの
動作が遅くなったり、また確保、出来なかったりします。

大容量のデータを扱う場合、それなりのメモリを増設してください。

4 . プログラム手順

実際に関数を使用してアプリケーションを作成する手順を説明します。

関数の説明も参照しながら読んでください。

一部変数の定義は、省略します。

4 - 1 . ボードのオープン

```
HANDLE hVxD ;           //ハンドル定義
hVxd=MSpciOpen( 0 ); // 引数(0)は、基板番号で0 ~ になります。
                        // 1枚搭載の場合は、無条件に0となります。
```

(注) ボードのオープンは、開始時に一度行えばよい。

4 - 2 . ボードのクローズ

```
int ret;
ret=MSpciClose( hVxD );
```

(注) アプリケーション終了時には、必ず実行する事。

4 - 3 . P C I I / Oアクセス

P C IのI / Oは、P C I - F P G Aに割り当てられていて、マスタ、ターゲット両モード状態でアクセスできます。

(1) ライト

```
MspciIoWrite( hVxD,offset,data ); // 32ビットアクセスのみ。
```

(2) リード

```
data=MspciIoRead( hVxD,offset,data ); // 32ビットアクセスのみ。
```

P C Iの各レジスタに関しては、個別関数を用意していますので、そちらをお使いください。

4 - 4 . ターゲットモード

(1) ターゲットモード設定 (電源立ち上げ時は、このモードになっている)
このモードは、S D R A M F P G Aへのメモリレジスタにアクセスするモードです。
P C Iのメモリエリアは、S D R A M F P G Aに割り当てられています。

```
MspciSetRunMode(hVxD,QTARGMODE);
```

(2) メモリ (レジスタ) ライト

```
MspciMemWrite( hVxD,offset,data ); // 32ビットアクセスのみ
```

(3) メモリ (レジスタ) リード

```
data=MspciMemRead( hVxD,offset ); // 32ビットアクセスのみ
```

4 - 5 . マスタモード

(共通 1) S D R A M F P G A 側のマスタスタートを実行し、待ち状態にする。
S D R A M F P G A 側のスタート時の操作は、その設計によるので
ここでは、省略します。

(共通 2) マスタモード設定

```
MspciSetRunMode ( hVxD,QMSTMODE);
```

(1) マスタリード (S D R A M F P G A P C I - F P G A)

転送方向を設定

```
MSpciMasterDIR( hVxD,QDIRIN );
```

ドライバのバッファを確保

```
int ret;  
ret=MSpciMemAlloc( hVxD , data_size ) ;  
//data_size にバイト数を入力  
//ret が NULL の時、エラーで確保できません。
```

アプリケーションバッファを確保

```
char *buf;  
buf=(char*)malloc( data_size );
```

転送長を設定

```
MSpciDataLENG( hVxD,data_size );  
//転送長は、data_size を設定
```

スタート

```
int ret;  
ret=MSpciStart( hVxD ); // ret=正の値の時正常  
// エラーは、ライブラリ説明を参照。
```

ステータスリードし終了をチェックする。

```
BYTE status;  
status=MSpciStatusRead( hVxD );  
// status のビット 7="0"の時終了。  
// 割り込みでも終了を検知する事ができます。  
// 割り込みについては、割り込みの説明の項を参照のこと。
```

ドライバのバッファをリードする。

```
MSpciReadBuff( hVxD,buf,data_size );
```

バッファの解放 (アプリケーション終了)

```
free( buf ); //アプリケーションバッファ解放  
MSpciMemFree( hVxD ); //ドライババッファ解放
```


(2) マスタライト (PCI - FPGA SDRAM側 FPGA)

転送方向を設定

```
MSpciMasterDIR( hVxd,QDIROUT );
```

ドライバのバッファを確保

```
int ret;  
ret=MSpciMemAlloc( hVxd , data_size ) ;  
//data_size にバイト数を入力  
//ret が NULL の時、エラーで確保できません。
```

アプリケーションバッファを確保

```
char *buf;  
buf=(char*)malloc(data_size);
```

転送長を設定

```
MSpciDataLENG( hVxD,data_size );  
//転送長は、data_size を設定
```

データ作成

アプリケーションバッファ (buf) にデータを作成する。

ドライバのバッファにライトする。

```
MSpciWriteBuff( hVxD,buf,data_size );
```

スタート

```
int ret;  
ret=MSpciStart( hVxD ); // ret=正の値の時正常  
// エラーは、ライブラリ説明を参照。
```

ステータスリードし終了をチェックする。

```
BYTE status;  
status=MSpciStatusRead( hVxD );  
// status のビット 7="0" の時終了。  
// 割り込みにて、終了が検知できます。
```

バッファの解放 (アプリケーション終了)

```
free( buf ); //アプリケーションバッファ解放  
MSpciMemFree( hVxD ); //ドライババッファ解放
```

5 . 割り込みについて

割り込みは、直接割り込みが入るのではなく、割り込みが入るとユーザーアプリケーションに対しメッセージを送ります。ユーザーは、そのメッセージを処理します。

割り込みの登録

```
MSpciINTEntry( hVxD,(DWORD)this->m_hWnd );
// this->m_hWnd でそのクラスのウインドハンドルが得られる。
```

メッセージ処理

[LRESULT CMSpcisampView::WindowProc](#)

[\(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam\)](#)

```
{
if(message==WM_USER_INT){ // 割り込みメッセージ番号
if((DWORD)lParam==(DWORD)hVxD){ //ボード複数枚の識別で
//オープン時のハンドルを使用する。
if(message==WM_USER_INT){
if((DWORD)lParam==(DWORD)myhnd){ //複数ボード使用時
if(wParam & 0x0001){ //End
m_List.AddString("----> Transfer Interrupt occured !");
}
if(wParam & 0x0002){ //INT 1
m_List.AddString("----> INT 1 Interrupt occured !");
}
if(wParam & 0x0004){ //INT 2
m_List.AddString("----> INT 2 Interrupt occured !");
}
m_List.SetCurSel( m_List.GetCount()-1 ); //最終行へ
}
}
}
if(lParam==(DWORD)hVxD1){ //次のボードをチェックする。
上記同様ステータスチェックをする。
}
}
return CFormView::WindowProc(message, wParam, lParam);
}
```

実際には、classWizard で作成するクラス、オブジェクト ID を選択し（この場合 MSpicisampView）、メッセージの WindowProc を選択し、ダブルクリックにより、上記青色下線の関数が生成されます。[コード編集]でその関数位置にジャンプし、それ以外のコードを作成します。

message をチェックし、WM_USER_INT でしたら、割り込みが入っていて、wParam に割り込みステータスが、格納されています。

また、複数枚対応として、lParam にボードオープン時に獲得したハンドルが格納されていますので、それをチェックしどのボードから割り込みが入ったかを判断します。

割り込みステータスは、マスクが解除されているもののみ入っていて、マスクがされているビットについては、関知しません。

割り込み処理（ドライバ）で、割り込みステータスは、マスクがかかっていないビットについてはクリアされます。

割り込みメッセージ番号は、定義（WM_USER_INT）していますが、別定義にする場合の値は、" WM_USER+1 " にしてください。

定義定数

定義定数については、“MSpciDll.h”のファイルに入っています。

6 . 構造体

6 - 1 . P C Iコンフィグレジスタ情報用構造体

```

struct    PPCI_CONFIG_DATA{
        WORD    DeviceID;
        WORD    BenderID;
        WORD    Status;
        WORD    Command;
        DWORD   ClassCode;
        BYTE    RevisionID;
        BYTE    Bist;
        BYTE    HeaderType;
        BYTE    LatencyTimer;
        BYTE    CacheLineSize;
        DWORD   BaseAddress1;           // I/O
        DWORD   BaseAddress2;           // メモリ
        BYTE    MaxLatency;
        BYTE    MinGrant;
        BYTE    IntPin;
        BYTE    IntLine;
};

```

MSpciConfigRead 関数で使用する。

6 - 2 . エラーコード

//スタート時エラーステータス

```

#define ERROR_START1 -1 // マスタモードになっていない。
#define ERROR_START2 -2 // 転送バイト数を設定していない。
#define ERROR_START3 -3 // 転送バッファを取得あいていない。
#define ERROR_START4 -4 // 転送バッファより転送バイト数が大きい

```

6 - 3 . I / Oアドレスオフセット

// I/O address offset

```

#define QMODEIO    0x00 // 動作モードレジスタ
#define QMSTADRIO  0x04 // P C I 転送アドレスレジスタ
#define QMSTLENIO  0x08 // P C I 転送バイト数レジスタ
#define QMSTCTLIO  0x0C // マスタコントロールレジスタ
#define QIODAIO    0x10 // 汎用 I / Oレジスタ
#define QINTSETIO  0x14 // 割り込みマスクレジスタ
#define QINTSTSIO  0x18 // 割り込みステータスレジスタ
#define QMSTSTSIO  0x1C // マスタ転送ステータスレジスタ

```

6 - 4 . 動作モード用定数

```
//データ方向選択 (MspciIoDADIR、MSpciMasterDIR で使用)
#define QDIRIN 0 // 入力
#define QDIROUT 1 // 出力
//マスタ/ターゲットアクセス選択 (MSpciAccessCnt で使用)
#define QTRGMODE 0 // ターゲットモードアクセス
#define QMSTMODE 1 // マスタモードアクセス
```

6 - 5 . 割り込み関連コード

(1) 割り込みマスク

```
#define QENDMASK 0x10 // 終了割り込みマスク
#define QINT1MASK 0x20 // INT1      "
#define QINT2MASK 0x40 // INT2      "
```

(2) 割り込みステータスクリアビット

```
#define QENDCLR 0x1 // 終了割り込みステータスクリア
#define QINT1CLR 0x2 // INT1      "
#define QINT2CLR 0x4 // INT2      "
```

(3) 割り込みステータスビット

```
#define QENDSTS 0x1 // 終了割り込みステータス
#define QINT1STS 0x2 // INT1      "
#define QINT2STS 0x4 // INT2      "
```

6 - 6 . ステータス

MSpciStatusRead 関数で得られるデータは、H/Wステータスです。

ビット

- 7 マスタビジー "0": 停止 (終了)、"1": 実行中
MSpciStart 関数でスタート後、"0"になると
転送終了。
- 6 空き (= 0)
- 5 A C K : R E Q に対する応答 (PCI-FPGA が出力)
- 4 R E Q : 転送要求 (SDRAM FPGA ")
- 3 E N B _ W : マスタライト時のイネーブル (SDRAM FPGA が出力)
- 2 V L D _ W : " データ有効 (PCI-FPGA ")
- 1 E N B _ R : マスタリード時のイネーブル (PCI-FPGA ")
- 0 V L D _ R : " データ有効 (SDRAM FPGA ")

ビット 0 ~ 5 は、" 1 " でアクティブであり、
マスタモード時ブロック転送コントロール信号である。

8 . 個別関数説明

関数 1	ボードのオープン
プロトタイプ	HANDLE MSpciOpen(BYTE p1)
引 数	BYTE p1 : ボード番号 ボードが複数存在しているとき、0 ~ 15 を設定する。 1 枚目が 0 で、次のボードから 1 , 2... と番号付けする。 ボードが、1 枚のみの場合、この番号は、無視される。
戻り値	HANDLE : オープンしたボードのハンドル。 このハンドルで、以後の関数を使用する。 エラー時、以下の値を戻す。 INVALID_HANDLE_VALUE (ボードがない場合か、すでにオープンされている場合)
内 容	ボードをオープンし、使用できる状態にする。
備 考	

関数 2	ボードのクローズ
プロトタイプ	int MSpciClose(HANDLE ph)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	int : ステータス 0 : 複数枚使用时、全てボードは、クローズされている。 0 以外 : " 、他にオープンされているボードが存在する。 エラーは、ありません。 (オープンされていないボードをクローズにしてもエラーにしません。)
内 容	現在使用しているボードをクローズします。 そして、どれかのアプリケーションからのオープンを待つ。
備 考	複数アプリケーションで、同じボードを使用する場合、同時に同じボードをオープンできません。 その場合、使用中のアプリケーションは、ボードをクローズして、解放後、他のアプリケーションでオープンして使用してください。

関数 3	割り込みの登録
プロトタイプ	void MSpciINTEntry(HANDLE ph,DWORD p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : アプリケーションのウインドウハンドル ウインドハンドルは、 (DWORD) this->m_hWnd で得られる。
戻り値	なし
内 容	割り込み時、メッセージを送るウインドを登録する。
備 考	複数枚、1アプリケーションで使用する場合、ウインドウハンドルは、同じになるので、メッセージを送るときパラメータとしてボードハンドル (ph) も送りますので、それによりどのボードかの判断をする。

関数 4	割り込みステータスクリア
プロトタイプ	void MSpciINTClear(HANDLE ph, BYTE p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) BYTE p1 : ステータスクリアデータ (クリアデータ) QENDCLR : 終了割り込みステータスクリア (0x01) QINT1CLR : INT1 " (0x02) QINT2CLR : INT2 " (0x04)
戻り値	なし
内 容	割り込みステータスをクリアする。 割り込みを使用している場合、割り込みが発生した時点で ドライバにより自動的にクリアされる。 クリアされたステータスは、メッセージにより渡される。
備 考	

関数 5	割り込みマスクのセット
プロトタイプ	void MSpciINTMaskSet(HANDLE ph, BYTE p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) BYTE p1 : マスク設定データ (マスクデータ) QENDMASK : 終了割り込みマスク (マスタ転送) (0x10) QINT1MASK : INT1 " (0x20) QINT2MASK : INT2 " (0x40)
戻り値	なし
内 容	割り込みのマスクをセット (禁止) する。 割り込みのマスクは、割り込みステータスに影響を与えない。
備 考	

関数 6	割り込みマスクのクリア
プロトタイプ	void MSpciINTMaskClear(HANDLE ph, BYTE p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) BYTE p1 : マスク設定データ (マスクデータ) QENDMASK : 終了割り込みマスク (マスタ転送) (0x10) QINT1MASK : INT1 " (0x20) QINT2MASK : INT2 " (0x40)
戻り値	なし
内 容	割り込みをマスクをクリア (許可) する。 割り込みのマスクは、割り込みステータスに影響を与えない。
備 考	

関数 7	アクセスモードを設定する
プロトタイプ	void MspciSetRunMode(HANDLE ph, BYTE p1)
引 数	<p>HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)</p> <p>BYTE p1 : アクセスモード (アクセスモード)</p> <p>QMSTMODE : マスタモード</p> <p>QTRGMODE : ターゲットモード</p> <p>マスタ : SDRAM FPGA とバーストモードでデータ転送を行う。</p> <p>ターゲット : MSpCiMMRead、MspciMmemWrite 関数を使用して SDRAM FPGA のレジスタ (メモリマップ) を アクセスする。</p>
戻り値	なし
内 容	マスタ / ターゲット・モードを選択する。
備 考	<p>マスタアクセスもターゲットアクセスもデータバスを同じ (DAT0 ~ 31) バスを使用しているため、同時アクセスはできない。</p> <p>(注) マスタモード時は、MspciMemRead、MspciMemWrite 関数は、使用できません。</p>

関数 8	マスタ転送方向の設定
プロトタイプ	void MSpciMasterDIR(HANDLE ph, BYTE p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) BYTE p1 : 転送方向 (転送方向) QDIRIN : 入力 QDIROUT : 出力
戻り値	なし
内 容	マスタ転送時の方向を設定する。 出力 : PCI-FPGA SDRAM FPGA 入力 : SDRAM FPGA PCI-FPGA
備 考	マスタ転送中は、設定を変えないこと。

関数 9	マスタ転送バイト数の設定
プロトタイプ	void MSpciDataLENG(HANDLE ph,DWORD p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : 転送バイト数 (転送バイト数) 設定範囲は、8 ~ 16 Mバイト。 設定数は、4 の倍数で端数は、切り捨てられる。
戻り値	なし
内 容	マスタ転送バイト数で、MSpciMemAlloc で取得したバイト数以内に設定する。
備 考	

関数 10	マスタ転送開始
プロトタイプ	int MSpciStart(HANDLE ph)
引数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	int : エラーステータス 正の値 : 正常 負の値 : ERROR_START1 : マスタモードになっていない。 ERROR_START2 : 転送バイト数を設定していない。 ERROR_START3 : 転送バッファを取得していない。 ERROR_START4 : 転送バッファより転送バイト数が大きい。
内容	マスタ転送を開始する。 しかし、SDRAM FPGA がスタートしていないと待ち状態となる。
備考	上記エラー時、 スタートは、無視される。(ERROR_START1 ~ 4)

関数 11	マスタ転送強制終了
プロトタイプ	void MSpciStop(HANDLE ph)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	なし
内 容	<p>MSPciStart でスタート後、この関数を実行すると終了する。 ただし、この終了では、PCI-FPGA が出力しているコントロール線を非アクティブにします。 それにより、SDRAM FPGA もその信号で終了させないとマスタ転送のフェーズが合わなくなることがあります。 (非アクティブにするコントロール線)</p> <ul style="list-style-type: none">・ nACK・ nVLD_W / nENB_R
備 考	この関数の実行による PCI-FPGA の終了の割り込みは、起こりません。

関数 12	割り込みステータスリード
プロトタイプ	BYTE MSpciINTStatusRead(HANDLE ph)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	BYTE : 割り込みステータスデータ (ステータスビットデータ) QENDSTS : 終了割り込みステータスビットデータ (0x01) QINT1STS : INT1 " (0x02) QINT2STS : INT2 " (0x04)
内 容	割り込みステータスデータをリードする。
備 考	

関数 13	マスタ転送ステータスリード
プロトタイプ	BYTE MSpciCNTStatusRead(HANDLE ph)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	<p>BYTE : ステータスデータ</p> <p>QMSTBUSY : マスタビジーデータ (0x80)</p> <p>QACK : ACK データ (0x20)</p> <p>QREQ : REQ データ (0x10)</p> <p>QENBW : ENB_W データ (0x08)</p> <p>QVLDW : VLD_W " (0x04)</p> <p>QENBR : ENB_R " (0x02)</p> <p>QVLDR : VLD_R " (0x01)</p> <p>上記いづれも " 1 " でアクティブ。</p>
内 容	<p>マスタ転送時のコントロール信号をリードする。</p> <p>(注) QMSTBUSY は、動作中のステータスで終了すると " 0 " になる。</p>
備 考	

関数 14	ドライバのマスタ転送用バッファ取得 (パソコンのメモリ)
プロトタイプ	int MSpciMemAlloc(HANDLE ph,DWORD p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : 取得するバイト数 バイト数は、4 の倍数で最大 16Mバイト設定できる。 設定数が、4 の倍数でない時、端数は切り捨てられる。
戻り値	int : 物理メモリアドレス NULLの時、取得失敗。
内 容	マスタ転送時、ドライバが使用する物理メモリを取得する。
備 考	取得バイト数は、転送バイト数以上設定してください。 転送バイト数以下だと、違うメモリを壊す恐れがあり、それによりパソコンが、異常動作する事もあります。

関数 15	ドライバのマスタ転送用バッファ解放 (パソコンのメモリ)
プロトタイプ	void MSpciMemFree(HANDLE ph)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル)
戻り値	なし
内 容	関数 MSpciMemAlloc で取得したメモリを解放します。
備 考	アプリケーション終了時には、必ずこの関数を実行する必要がある。

関数 16	ドライバのバッファのリード
プロトタイプ	void MSpciReadBUFF(HANDLE ph,void *p1, DWORD p2,DWORD p3)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) void *p1 : アプリケーションバッファのポインタ DWORD p2 : ドライババッファのバイトオフセット (4 の倍数) DWORD p3 : リードバイト数 (4 の倍数)
戻り値	なし
内 容	ドライバのバッファからアプリケーションバッファにリードする。
備 考	

関数 17	ドライバのバッファのライト
プロトタイプ	void MSpciWriteBUFF(HANDLE p h , void *p1, DWORD p2,DWORD p3)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) void *p1 : アプリケーションバッファのポインタ DWORD p2 : ドライババッファのバイトオフセット (4 の倍数) DWORD p3 : ライトバイト数 (4 の倍数)
戻り値	なし
内 容	アプリケーションバッファからドライバのバッファへライトする。
備 考	

関数 18	PCIのI/O空間リード
プロトタイプ	DWORD MspciIoRead(HANDLE ph,DWORD p1)
引数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : I/O アドレスオフセット オフセット値は、DWORD アクセスなので4の倍数で設定。
戻り値	I/Oリードデータ (32ビット)
内容	PCI-FPGAのI/Oレジスタをリードする。
備考	PCI-FPGAはI/Oマップレジスタを、SDRAM-FPGAはメモリマップレジスタを割り当てている。

関数 19	PCIのI/O空間ライト
プロトタイプ	<code>void MspciIoWrite(HANDLE ph,DWORD p1 ,DWORD p2)</code>
引数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : I/O アドレスオフセット DWORD p2 : ライトデータ (32ビット) オフセット値は、DWORD アクセスなので4の倍数で設定。
戻り値	なし
内容	PCI-FPGA の I / Oレジスタにライトする。
備考	PCI-FPGA は I / Oマップレジスタを、SDRAM FPGA は メモリマップレジスタを割り当てている。

関数 20	PCIのメモリ空間リード
プロトタイプ	DWORD MspciMemRead(HANDLE ph,DWORD p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : メモリアドレスオフセット オフセット値は、DWORD アクセスなので4の倍数で設定。
戻り値	リードデータ (32ビット)
内 容	SDRAM FPGA のメモリレジスタからリードする。 <u>(注) ターゲットモードでのみ有効で、</u> <u>マスタモード時は、不定である。</u>
備 考	PCI-FPGA は I / O マップレジスタを、SDRAM FPGA は メモリマップレジスタを割り当てている。

関数 21	PCIのメモリ空間ライト
プロトタイプ	<code>void MSpciMemWrite(HANDLE ph,DWORD p1 ,DWORD p2)</code>
引数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) DWORD p1 : メモリアドレスオフセット DWORD p2 : ライトデータ (32ビット) オフセット値は、DWORD アクセスなので4の倍数で設定。
戻り値	なし
内容	SDRAM FPGA のメモリレジスタにデータをライトする。 (注) ターゲットモード時のみ有効で、 マスタモード時は、なにもしない。
備考	PCI-FPGA は I / O マップレジスタを、SDRAM FPGA は メモリマップレジスタを割り当てている。

関数 22	PCIコンフィグレジスタリード
プロトタイプ	voidMSpciConfigRead(HANDLE ph,struct PPCI_CONFIG_DATA *p1)
引 数	HANDLE ph : ボードオープン時の戻り値 (ハンドル) PPCI_CONFIG_DATA *p1 : PCI コンフィグレジスタへの 構造体ポインター 構造体の内容は、構造体の項を参照。
戻り値	なし
内 容	現在オープンされているボードの PCI コンフィグレジスタの内容を PPCI_CONFIG_DATA 構造体内に格納する。
備 考	